在阿里云AliCloud上部署vADC

系统要求

在阿里云上部署山石网科的虚拟应用交付系统(vADC),需要宿主机满足以下要求。

- vADC需要至少2个vCPU、4GB虚拟内存。
- 已经注册阿里云。

准备工作

- 已创建如下VPC:
 - VPC: 192.168.0.0/16
 - Subnet 0: 192.168.1.0/24
- 创建安全组,并配置安全组规则。

部署虚拟应用交付系统

虚拟应用交付系统 (vADC) 将作为一个ECS实例安装在VPC中。具体部署步骤如下:

- "步骤一: 创建对象存储" 在第37页
- "步骤二:导入镜像"在第38页
- "步骤三: 创建ECS实例"在第38页
- "步骤四:为VPC设置默认路由"在第39页
- "步骤五:访问vADC"在第39页

步骤一: 创建对象存储

- 1. 登录阿里云,在阿里云的管理控制台中,选择左侧导航栏中"对象存储OSS"。
- 2. 点击页面右侧的"新建Bucket"按钮。
- 3. 在<新建Bucket>页面,输入Bucket的名称,如"test-vADC",完成配置。
- 4. 创建完成后,点击左侧导航栏中,刚创建完成的Bucktet名称。
- 5. 在右侧的页面中,选择<文件管理>标签,点击"上传文件"按钮。
- 6. 在<上传文件>页面,文件ACL选择"私有",然后将vADC的".qcow"格式的文件上传。
- 7. 在文件列表中,点击刚上传的文件的"文件名",在<预览>界面,复制"URL"的地址,用于后续创 建镜像文件。

预览	⑦ 快速	使用图片服务	Х
<	当前棺式不支持预览。	>	
文件名	SG6000-1 .qcow2		
ETag	237DFF0DE63906769D50B23221D66594		
使用 HTTPS			
URL	https://https/https:/https://https://https://https://https https://https://https://https://https://https://https://https://https://https://https://https://https://https:/h	000	
	下载 打开文件 URL 复制文件 URL 复制文件路径		
类型	application/octet-stream	设置 HTTP 氵	£
文件 ACL	公共读写 🕘	设置读写权》	R

步骤二:导入镜像

1. 选择左侧导航栏中"云服务器ECS>实例与镜像>镜像"点击导入镜像按钮。

2. 在<导入镜像>的对话框中, 配置如下信息。

选项	说明
镜像所在地域	选择当前所在区域。
OSS Object地址	输入第一步中复制的"URL"地址。
镜像名称	指定镜像导入后显示的名称,如"vADC-test"。
操作系统	选择"Linux"。
系统盘大小 (GB)	输入为20GB或根据实际情况填写。系统盘要求不能小于20GB。
系统架构	选择"X86_64"。
系统平台	选择"Customized Linux"。
镜像格式	选择"QCOW2"。

步骤三: 创建ECS实例

- 1. 选择左侧导航栏中"云服务器ECS>实例",点击创建实例按钮。
- 在<1 基础配置>页面依次配置计费方式、地域、实例规格和镜像及存储。实例规格选择"ecs.c5.xlarge 2vCPU 4GiB",镜像选择第二步中创建的镜像"vADC-test",存储配置20GiB高效云盘。(此例中的配 置为vADC的最小资源配置。)
- 在<2网络及安全组>页面,<网络>部分选择"专有网络",并配置预配置的VPC及私有网络;公网带 宽部分勾选"分配公网IPv4地址",实例将获得公网IP地址;选择ECS实例所属的安全组,如需从外网 访问vADC,此安全组需包含从公网到内网入方向的允许规则。
- 4. 在<3系统配置>页面配置登录凭证为"使用镜像预设密码";然后配置主机名等其他信息。
- 5. 点击右下角的"确认订单"按钮,页面上方显示当前配置信息,点击"创建实例"即可创建成功。

步骤四:为VPC设置默认路由

- 1. 在阿里云的管理控制台中,点击"产品与服务 > 专有网络VPC"。
- 2. 在左侧导航栏中选择<专有网络>页签,然后在vADC所属的专有网络的操作栏中点击"管理"。
- 在左侧导航栏中选择<路由器>页签,然后在虚拟路由列表页面的右上角点击"添加路由"按钮,弹出< 添加路由>对话框。

添加路由			\times
*目标网段:	0.0.0.0/0 必须是一个合法的CIDR或IP地址,例 如:192.168.0.0/24 或 192.168.0.1		
下一跳美型:	ECS 实例		
*下一跳ECS实例:	请选择ECS实例 ▼		
		确定	取消

- 4. 添加VPC的默认路由后,点击"确定"。
 - 目标网段:任意目的地址0.0.0.0/0。
 - 下一跳类型:选择<ECS实例>类型。
 - 下一跳ECS实例:选择vADC所在的ECS实例。

步骤五:访问vADC

创建完成云主机后,云主机将启动,用户可访问应用交付系统。默认情况下管理口HTTPS协议处于开启状态,用户可以通过这种方式,使用云主机的公网IP,登录到vADC。



使用HTTPS远程登录vADC:

- 1. 打开浏览器,在地址栏中vADC的弹性公网IP: https://公网IP地址。
- 2. 在登录页面输入用户名hillstone。
- 3. 输入密码,默认为hillstone,建议登录WebUI后,修改密码。
- 4. 按回车键,即可登录。

关于如何操作vADC,参考vADC的用户手册(<u>点击此处</u>)。

在阿里云上进行vADC的HA部署

组网设计

按照如下拓扑,在阿里云环境中有2台云服务器web-server1和web-server2部署在server_net子网中,现通过部署vADC的HA方案对2台服务器的流量进行负载均衡及其他应用层服务。

部署完成后,vADC-A将被选举为主设备,vADC-B为备份设备。vADC-A会将其配置信息以及状态数据同步到备份设备vADC-B。当主设备vADC-A出现故障不能正常工作时,备份设备vADC-B会在不影响用户通信的状态下自动切换为主设备,继续对云服务器的流量进行负载均衡及其他应用层服务,从而保证了服务的可靠性。



原云服务器web-server1、2所在VPC及子网:

- VPC(VPC1): 10.0.0.0/16
- vSwitch (server_net) : 10.0.2.0/24
- web-server1 : 10.0.2.209
- web-server2 : 10.0.2.210

现需要新建以下交换机,且子网所属VPC需与原web-server1、2所在的VPC相同:

- VPC(VPC1): 10.0.0.0/16
- vSwitch1 (vADC_service_net) : 10.0.1.0/24
- vSwitch 2 (vADC_mgt_net) : 10.0.10.0/24
- vSwitch 3 (vADC_HA_net) : 10.0.100.0/24

部署步骤

第一步: 创建RAM角色

第二步: 创建交换机

第三步: 创建vADC实例

第四步:新增弹性网卡并配置辅助私网IP

<u>第五步:购买弹性公网IP并绑定到弹性网卡</u>

<u>第六步:申请AccesKey</u>

第七步: 在vADC上进行HA相关配置

第一步: 创建RAM角色

1. 将鼠标悬浮在右上角的用户头像上, 在弹出的对话框中,点击"访问控制"。

2. 选择左侧导航栏中,选择"RAM角色管理"。

3. 点击"创建RAM角色",配置如下:

- 选择类型:选择"阿里云账号";
- 配置角色: <角色名称: HA-role>;<选择云账号: 选择当前云账号>
- 创建完成。

• 点击"为角色授权",然后选择权限"AdministratorAccess—管理所有阿里云资源权限";

4. 点击"确定"。

第二步: 创建交换机

1. 选择左侧导航栏中"专有网络VPC>专有网络>交换机"点击**创建交换机**按钮,弹出<创建交换机>对 话框。创建交换机名"vADC_service_net",网段为: 10.0.1.0/24。

● 专有网络	
VPC1/vpc-uf6p1256ymg3uq1sd6j6s	\sim
网段	
10.0.0/8	
IPv6网段 🕜	
开通IPv6	
• 名称 🕑	
VADC_service_net 16/1:	28 ⊘
• 可用区 🕐	
上海可用区A	\sim
可用区资源 ② ECS ◇ RDS ◇ SLB ◇	
● IPv4网段	
10 · 0 · 1 · 0 / 24 ∨	
① 一旦创建成功,网段不能修改	

2. 重复上述步骤,继续配置交换机vADC_mgt_net和vADC_HA_net,注意:三台交换机需在同一个可用区。

交换机的配置信息如下:

选项	配置信息
vADC_mgt_net	
VPC名称	选择上一步创建的VPC"VPC1"。
交换机名称	指定交换机名称为"vADC_mgt_net"。
可用区	选择与VPC1相同的区,如华东1可用区A。

选项	配置信息
目标网段	10.0.10.0/24
vADC_HA_net	
VPC名称	选择上一步创建的VPC"VPC1"。
交换机名称	指定交换机名称为"vADC_HA_net"。
可用区	选择与VPC1相同的区,如华东1可用区A。
目标网段	10.0.100.0/24

第三步: 创建vADC实例

 选择"云服务器ECS>实例与镜像>实例"在阿里云上创建vADC实例vADC-A和vADC-B,用于部署 HA,具体创建步骤请参考在阿里云AliCloud上部署vADC。
 实例规格要求:最少使用2个vCPU、内存最小为4GB,两个实例的默认网卡均选择同一VPC下同一个 交换机vADC_mgt_net。

HA实例的配置信息如下:

选项	配置信息
vADC-A	
实例名称	配置为vADC-A
实例规格	推荐选择"ecs.ic5.xlarge (4核4GB,密集计算型ic5)"。
网卡	主网卡: VPC: VPC1, 交换机vADC_mgt_net。
	辅助网卡: VPC: VPC1, 交换机vADC_HA_net。
公网带宽	勾选"分配公网IPv4地址",实例将获得公网IP地址
高级选项	实例RAM角色:选择第一步中创建的RAM角色"HA-role"。
vADC-B	
实例名称	配置为vADC-B
实例规格	推荐选择"ecs.ic5x.large (4 核 4GB, 密集计算型 ic5)"。

选项	配置信息
网卡	主网卡: VPC: VPC1, 交换机vADC_mgt_net。
	辅助网卡: VPC: VPC1, 交换机vADC_HA_net。
高级选项	实例RAM角色:选择第一步中创建的RAM角色"HA-role"。

第四步:新增弹性网卡并配置辅助私网IP

- 选择"云服务器ECS>网络与安全>弹性网卡",点击"创建弹性网卡"创建弹性网卡"vADC-HA"。
 - 网卡名称: vADC_serviceA
 - 专有网络: VPC1
 - 交换机: vADC_service_net
 - 安全组:选择与实例相同的安全组。

UNDC III in in a				
vADC_serviceA				
长度为2-128个字符,不能以http://或h 中文开头,可包含数字,"_"或"-"。	ttps://开头,必须以大小字母或			
vpc-uf6p1256ymg3uq1sd6j6s / VPC1	. •			
vsw-uf6sgxbznwn6iu230393i / vADC_ser 🝷				
选择的交换机的可用区,需要和将绑定的实例相同				
交换机地址段: 10.0.1.0/24 (cn-shangh	nai-a)			
必须是在所属VSwitch的地址段内的空间 配该交换机中的空闲地址。	利地址。默认随机分			
最大可分配9个私网IP				
● 不设置 ○ 自动分配 ○ 指定地	址			
选择专有网络安全组	•			
安全组名称	安全组ID			
sg-uf62ltuhpyd5577	sg-uf62ltuhpyd55772u6g2			
	长度为2-128个字符,不能以http://或h 中文开头,可包含数字, "_"或"-"。 vpc-uf6p1256ymg3uq1sd6j6s / VPC1 vsw-uf6sgxbznwn6iu230393i / vADC_ 选择的交换机的可用区,需要和将绑定 交换机地址段: 10.0.1.0/24 (cn-shangh 必须是在所属VSwitch的地址段内的空间 爾该交換机中的空闲地址。 最大可分配9个私网IP 承设置 自动分配 新着定地 选择专有网络安全组 安全组名称 sg-uf62ltuhpyd5577			

- 2. 点击"确定",创建完成。
- 3. 在弹性网卡列表中,选择刚才创建的网卡后的"绑定实例",然后选择上面创建的实例"vADC-A"。

绑定实例 ⑦ 弹性网卡绑	定实例须知	×
网卡ID/名称: *选择实例:	eni-uf6hwnz2exdq60o3wy6i/vADC_service_nett i-uf6eln8j3hpjcmlehaao 网卡创建在cn-shanghai-a,只可以选择该可用区下的	的实例
		确定取消

- 4. 同理,重复步骤1-2,继续创建一个弹性网卡vADC_serviceB: vADC_service_net,然后绑定到实例 vADC-B。
- 5. 绑定完成所有网卡后,重启实例vADC-A和vADC-B。
- 6. 在网卡列表中,选择HA主设备vADC-A的业务网卡"vADC_service1",点击"管理辅助私网IP",点击 "分配新IP",配置私网辅助IP,如: 10.0.1.242。

第五步:购买弹性公网IP并绑定到弹性网卡

- 1. 选择"云服务器ECS>网络与安全>弹性公网IP",点击"购买弹性公网IP"。
- 2. 购买后,选中该弹性公网IP,点击列表下方的"绑定"按钮,在<绑定弹性公网IP至资源>对话框中,选择vADC-A的辅助弹性网卡:vADC_serviceA;
- 3. 点击"确定",完成绑定。

第六步: 申请AccesKey

- 1. 将鼠标悬浮在右上角的用户头像上,在弹出的对话框中,点击"AccessKey管理"。
- 2. AccessKey是阿里云API的密钥,具有当前账号的完全权限,需经过管理员手机验证,申请后续妥善保管

好。

3. 点击"创建AccessKey"进行创建,然后复制粘贴AccessKey ID和Secret,用于后续步骤的使用。

第七步: 在vADC上进行HA相关配置

- 1. 在云平台上,查看vADC-A和vADC-B的vADC_mgt_net的弹性公网IP地址等信息并记录,然后使用弹性公网IP地址登录vADC-A的WebUI界面,具体方法,请参考使用HTTPS登录vADC。
- 2. 分别在vADC-A和vADC-B的接口eth0/0下配置路由优先级,同时关闭逆向路由检查。

Ethernet 接口			×
基本配置 IPv6 配置	属性 高级		
基本配置 接口名称:	ethernet0/0		
描述:		(0 - 63)字符	
绑定安全域:	高级选项	× ○ 无绑定	
安全域: HA同步:	路由 路由距离:	1 (1 - 255)	
IP配置 _{米刑} .	路由权值:	10 (1 - 255)	
─── DHCP 服务器提供	DNS 管理优先级:	20 (1 - 255)	
高级选项 管理方式	无类别静态路由 ⑥ 启用	○ 关闭	
		确定 取消	
路田 逆向路由:	○ 启用	 ● 关闭 ○ 自动 	
		确定	取消

- 3. 在vADC-A上,将辅助私网IP配置到vADC的vADC-Service-net对应的接口,本示例对应eth0/2。(此配置可只在主设备进行配置,开启HA后会同步到备设备上。)
 - 绑定安全域: 三层安全域
 - 安全域: untrust
 - HA同步: 启用
 - 类型: 静态IP
 - IP地址: 10.0.1.242 (已配置为辅助私网IP地址及其掩码。)

- 网络掩码: 24
 - 管理方式:开启PING

Ethernet 接口								>
基本配置 IPv	6 配置	属性	高级					
基本配置 接口名称:	et	thernet0/2						
描述:				(0 - 63):	字符			
绑定安全域:	(○ 二层安全域	 三层安全 	全域	⊖ TAP	0	无绑定	
安全域:	L. L.	untrust	~					
HA同步:	5	☑启用						
IP配罟								
类型:	(❶ 静态IP	0	自动获取				
IP地址:	1	0.0.1.242						
子网掩码:	2	24						
□ 配置为Loc	al IP							
高级选项								
管理方式 □ Telnet	🗆 SSH	🖂 Ping	🗆 НТТР	🗆 нтт	rps 🗌 sn	IMP		
路由								
逆向路由:	(○ 启用	۲	关闭		〇自动		
							确定	取消

- 4. 选择"网络>路由>目的路由",配置静态默认路由,下一跳地址是vADC_service_net子网的网关地址。(此配置可只在主设备进行配置,开启HA后会同步到备设备上。)
 - 目的地: 0.0.0.0
 - 子网掩码: 32
 - 下一条: 网关

• 网关: 10.0.1.1 (vADC_service_net网关IP)

目的路由配置			×
所属虚拟路由器:	trust-vr ~		
目的地:	0.0.0.0		
子网掩码:	32		
下一跳:	◉ 网关	○ 当前系统虚拟路由器	
	○ 接口	○ 其他系统虚拟路由器	
网关:	10.0.1.1		
时间表:	V		
优先权:	1	(1-255),缺省值:1 -	
路由权值:	1	(1‐255),缺省值: 1	
Tag值:		(1 - 4294967295)	
描述:		(1 - 63)字符	
			_
		确定即测	肖

- 5. 主设备vADC-A上,继续配置HA的相关信息。选择"系统>HA",配置如下:
 - HA控制连接接口:选择eth0/1
 - HA链路本地MAC地址:选择"默认"
 - HA链路本地IP地址: 10.0.100.164/255.255.255.0
 - HA链路对端IP与MAC地址: ip 10.0.100.100 mac 0224.f8f3.e5e2(备设备上HA连接接口的IP地址, mac地址)
 - HA簇ID: 1
 - HA Transmit UDP: 启用
 - 业务接口使用物理MAC: 启用
 - 阿里云部署HAVIP: 不启用
 - 访问密钥ID: 配置为前面第六步复制保存的AccessKey ID。
 - 访问密钥密码: 配置为前面第六步复制保存的AccessKey Secret。
 - 在<组0>处配置:

• 优先级: 50(设置HA优先级,值越小优先级越高,优先级高的为主设备。)

HA控制连接接口1:	ethernet0/1	1 ~		
HA控制连接接口2:		~		
HA数据连接接口:		~		
HA链路本地MAC地址	: 💿 默认	○ 控制连接接口MAC ○ 自定义		
HA链路本地IP地址:	10.0.100.16	54 / 255.255.255.0		
HA链路对端IP与MAC	地址: 10.0.100.10	00 0224.f8f3.e5e2		
HA虛前缀:				
HA簇ID:		\sim D		
HATransmit UDP:				
业务接口使用物理MAC: 🛛 启用				
阿里云部署HAVIP: □ 启用 ①				
访问密钥ID: LTAI4FgjDcL99JWjiuQjdPi (0 - 64)字符				
访问密钥密码:	访问密钥密码: (0 - 32)字符			
HA同步配置 HA	N同步会话 HAE	主备切换		
组0		(4. 25.0)		
优先级:	50	× (1-254)		
抢占时间:	1	\$ (0-600)秒,0: 非抢占		
Hello报文间隔:	200	🔷 (50 - 10000) 室秒		
Hello报文警戒值:	15	(3 - 255)		
免费ARP包个数:	15	(10 - 180)		
监测对象:		~		
描述:		(1 - 31)字符		
	福完			
	HAT ALL			

- 6. 在备设备vADC-B上, 配置HA相关的信息。
 - HA控制连接接口:选择eth0/1
 - HA链路本地MAC地址:选择"默认"
 - HA链路本地IP地址: 10.0.100.100/255.255.255.0
 - HA链路对端IP与MAC地址: ip 10.0.100.164 mac 0224.f8f3.e521(备设备上HA连接接口的IP地址, mac地址)
 - HA簇ID: 1

- HA Transmit UDP: 启用
- 业务接口使用物理MAC: 启用
- 阿里云部署HAVIP: 不启用
- 访问密钥ID: 配置为前面步骤一复制保存的AccessKey ID。
- 访问密钥密码: 配置为前面步骤一复制保存的AccessKey Secret。
- 在<组0>处配置:
- 优先级: 100(设置HA优先级,值越小优先级越高,优先级高的为主设备。)

HA控制连接接口1:	ethernet0/1	~			
HA控制连接接口2:		~			
HA数据连接接口:		\sim			
HA链路本地MAC地址:	◉ 默认	○ 控制连接接口MAC ○ 自定义			
HA链路本地IP地址:	10.0.100.10	0 / 255.255.255.0			
HA链路对端IP与MAC	地址: 10.0.100.164	4 0224.f8f3.e521			
HA虛前缀:					
HA簇ID:		\sim D			
HATransmit UDP:	🗆 启用 🛈				
业务接口使用物理MAC:					
阿里云部署HAVIP:	□ 启用 ①				
访问密钥ID: LTAI4FgjDcL99JVVjiuQjdPr (0 - 64)字符					
访问密钥密码:	(0 - 32)字符				
HA 同步配置 HA同步会话 HA主备切换					
相0					
	新建				
优先级:	100	(1 - 254)			
抢占时间:	1	◆ (0-600)秒,0:非抢占			
Hello报文间隔:	200	◆ (50 - 10000)毫			
Hello报文警戒值:	15	★ (3 - 255)			
免费ARP包个数:	15	(10 - 180)			
监测对象:					
描述。		(1-31)字符			
14477 -	72.~	(
	明正				



配置完成后,备设备上vADC-B将同步主设备vADC的配置信息,最终主备设备上的配置信息将保持一致。 当主设备vADC-A出现故障时,备份设备vADC-B将自动切换为主设备,原先主设备上的辅助私网IP、路 由、安全策略等都将自动切换,无需人工重新配置,且不影响原先的业务通信,保证了服务的高可靠性。 用户可继续配置真实服务、地址池、虚拟服务器、SNAT等负载均衡相关功能。具体配置请参考《<u>vADC的</u> WebUI用户手册》的"部署您的设备>部署单臂模式"章节。