便携式气体检测仪 使用说明书 JXBS-4001 Ver1.1

威海精讯畅通电子科技有限公司

Weihai JXCT Electronics Co., Ltd.



第1章 产品简介

1.1 产品概述

JXBS-4001 系列便携式气体检测仪采用目前最新的 数字化集成电路技术与国际化的气敏检测技术设计而成 一款全新的智能化气体检测仪。JXBS-4001 采用了大尺 寸的全彩液晶显示屏实时显示读数,探头方面选择行业 内知名品牌的厂商探头,依托于数年气体变送器研发经 验,使用成熟稳定长寿命的探头方案。

检测仪采用自然扩散方式检测气体,使用了国际大 厂的数字化芯片设计的检测电路可以做到非常高的灵敏 度和出色的重复性。外壳采用工业专用的高强度复合塑 料,强度高手感好,兼具有防水防尘防爆等功能。

本检测仪广泛应用于石化、环保、冶金、矿业、农 业、实验、测绘等行业。

1.2 功能特点

1

- 可以同时检测 1-4 种气体,厂家可根据客户需要任 意定制被检测气体种类。
- ▶ 具有多种单位,包括ppm、mg/m3、Vol%、 LEL%、ppb等众多单位自由切换。
- 丰富的人机界面,基于最新的嵌入式思路设计的全彩色界面,可以实时查询、记录、显示气体数据。
- 三种气体浓度显示方式、气体单独数字+仪表显示、多气体集合显示、选配实时曲线显示。

▶ 选配数据存储功能,支持最高 10 万条数据存储功能,可以通过 Excel 导出数据到电脑,并进行打印、编辑、图标显示功能等。

1.3 主要参数

参数	技术指标
检测气体	1-4 种气体任意组合
测量方式	电化学/红外/催化燃烧/PID 光离子/
	半导体/热导等方式
显示误差	$\leq \pm 3\%$ F.S
响应时间	T ₉₀ <30 秒
线性度	$\leq \pm 2$
重复性	$\leq \pm 2$
恢复时间	≤30 秒
工作温度	-20℃到 50℃
工作湿度	<95%RH 无凝结
工作电源	3.6VDC ,2000mAh (标配) 锂电池
显示方式	2.2 寸液晶显示屏
通讯方式	USB(充电与通信)
数据存储	标配一万五千条数据存储空间
防护等级	IP65
防爆标示	Exia II CT6
充电时间	≤8H (标配)
尺寸	125*65*45mm



1.4 探头参数

四合一检测仪探头参数 气体种类 量程 分辨率 默认报警点 可燃气体 0-100%LEL 0.1%LEL 20%LEL 硫化氡 0-100PPM 0.1PPM 10PPM 一氧化碳 0-1000PPM 0.1PPM 50PPM 氢气 0-30%VOL 0.1%VOL 18.9%VOL

1.5 产品结构

如下图所示,产品主要由壳体、显示屏、报警 灯、蜂鸣器、探头、按键、背夹等部分组成。



3

第2章 产品基本使用

2.1 设备基本按键

便携式气体检测仪本身有三个按键可以来进行操 作,如下图所示,左侧的按键为**电源键**,长按三秒钟 并松开即可实现开机或者关机。

根据按下的时间长短不同,中间和右边的按键分 别具有两重功能:当您短按一下时,中间的按键代表向 **左翻页**、右边按键代表向右翻页;当您长按一秒钟 时,中间按键代表取消,右边按键代表确认。



2.2 设备状态栏

开机后第一屏幕显示开始欢迎界面,三秒钟后自 动跳转到第一个界面,我们设备的界面的黄线上方部分 为状态栏,如下图所示。



状态栏左侧显示的 12:31 为当前时间,当前时间 为 12 点 31 分钟。右侧有三个图标,第一个图标为存储 图标,在开启存储功能后图标显现,每次存储时图标会 自动变为绿色,当存储空间不足时,图标会变成红色。

右侧第二个图标为 USB 插入图标,当您的设备经 由 USB 线连接电脑后,图标会显现。第三个图标为电 池图标,用来显示电池电量。当系统充电时,电量图标 会变绿,电量条会从头走到尾循环,当电量不足时图标 会变为红色。

2.3 产品基本显示界面

5

设备的基本界面包括如下三种: 多合一显示界 面、单气体显示界面、折现显示界面(选配)。

第一个界面如下图所示,为多合一气体界面,该 界面下可以简洁的显示所有气体的实时数据。当气体处 于上电后预热期时,气体会显示"----",请等待预热 器结束后显示数据。正常气体显示为白色字体,当某项

气体超过报警限度后,气体会变成红色字体用来提示当 前气体超标并报警。



在多合一气体界面短按一下"向右翻页/确认键" 后,自动跳转到单气体显示界面,单气体显示界面只会 显示某一种气体,但是显示的数据更为全面。

如图,在屏幕的正中央使用大字体显示的是当前 的气体浓度,做上红色惊叹号代表报警情况,当出现气 体超标后,红色惊叹号会出现,同时气体由正常的白色 字体变为红色字体。屏幕中央靠下位置有一条仪表线, 气体浓度越大仪表线越长。下方显示的是测量周期下最 小浓度和最大浓度。



精讯畅通

在单气体显示界面下短按一下"向左翻页/取消 键"可以实现清除最大值和最小值的统计的功能,同时 在报警状态下,可以消除声光报警。

在单气体显示界面下短按一下"向右翻页/确认 键"后显示下一个气体,当四个气体界面都翻完后,自 动进入折线显示界面(选配)。

如图,屏幕上构成了一个坐标系,横轴为时间, 每一格由两次采集间隔构成,纵轴代表气体浓度,红色 折现为最近 20 次采集间隔采集到的数据的实时折线 图。



2.4 产品报警与消警

当产品检测到浓度超过报警限值时, 仪器会触发 报警状态, 此时蜂鸣器会发出"滴滴滴"的蜂鸣声, 报 警灯也会规律闪烁, 屏幕上相应的超标数字会从白色变 成红色, 报警图标会出现。



在报警状态下短按一下"向左翻页/取消键"会消 警并关闭蜂鸣器和报警灯的报警状态,但是屏幕上的红 色数字和报警图标不会消失。如果在消警状态下有另一 种气体再次触发报警,则蜂鸣器和报警灯仍旧会指示报 警,直到警报解除或者人工消警。

第3章 产品功能设置

3.1 设置菜单的基本使用

在任意气体显示界面中,长按一下"向左翻页/取 消键"即可进入功能菜单。在功能菜单在长按一下"向

8



左翻页/取消键"即可推出功能菜单进入气体显示模式。



在功能菜单中,短按"向左翻页/取消键"即可向 左翻页或者减小数值,短按"向右翻页/确认键"即可 向右翻页或者增加数值。长按"向左翻页/取消键"即 可取消并回到上一级菜单,长按"向右翻页/确认键" 即可确认并进入下一级惨淡。

主菜单中可以选择进入下一级子菜单,子菜单在 红色状态下为选择状态,可以上下翻页选择你想要选择 的菜单,在参数上长按"向右翻页/确认键"可以进入 数值编辑状态,此时子菜单为蓝色状态,此时通过上下 翻页按键可以加减数值。



选择状态

编辑状态

3.2 系统设置菜单

在系统设置菜单下共有六项设置:

12:37	 ≞ ‡ 🚥
时间设置	
自动关机	
背光亮度	
背光休眠	
单位设置	
本机信息	
0	9

"时间设置":用来设定当前时间,一般情况下不 需要设定,出厂已经自动校准。

"自动关机":用来设定在多长时间内没有操作设备就自动关机,设置范围为 0-15 分钟,出厂默认设定为 0 分钟,也就是不自动关机。

"背光亮度":用来设定显示屏的背光亮度,共计 有4个亮度级别,其中0为最暗,3为最亮。

"背光休眠":指的是设定在多长时间内没有操作 就关闭 LED 屏幕,设置范围为 0-15 分钟,出厂默认设 定为 0 分钟,也就是不运行背光休眠。

"单位设置":指的是设置四个气体的显示单位, 根据情况可以选择 ppm、ppb、%VOL、%LEL, mg/m³ 精讯畅通

等五种情况,并不是每种气体都可以选择五种单位,具 体可用的单位请参见设备菜单。

"本机信息":用来显示硬件版本,软件版本,出 厂时间,维修时间等四种情况。

3.3 报警设置菜单

在报警设置菜单下共有五项设置,分别是"声光报警"、报警点1设置,报警点2设置,报警点3设置,报警点4设置。



其中"声光报警"用来设置是否开启声光报警, 开启声光报警后报警声音的急促程度,设置0关闭声光 报警,1-5代表不同的急促程序,1的声音最为紧凑,5 的声音比较漫长。

其中"报警点设置"可以设置四种气体的报警 点。出厂已经默认做好了部分报警点,请按需修改自己

的报警点。如果您不需要报警设置,您只需要将报警点 设置为最大量程即可。

3.4 浓度校准

在浓度校准菜单下共有五行显示数据,分别是 Volt1、Volt2、Volt3、Volt4以及通道气体浓度显示。如 图所示:



Volt1 中 96-A 表示气体浓度, 2222-B 表示气体乘 法因子, 1678 表示气体除法因子; Volt2、Volt3、Volt4 对应数据和 Volt1 含义相同。

上图最下面数据是对应各个通道标准的气体浓度。 其中 9876 表示第一通道标准气体浓度,其他数据依次 是二、三、四通道标准气体浓度。

注: 上图最多可以显示 4 种气体数值,若您购买的 是检测 1 种气体,界面只会显示 Volt1 和第一通道的标 气浓度值。





浓度校准功能为较为专业功能,非专业人士请勿 操作该项。

3.5 恢复出厂设置

恢复出厂设置共有两个选项,其中设置与报警回 复出厂设置为基本恢复,除去探头系数与探头零点之外 的其他配置项恢复出厂设置。探头系数恢复出厂设置主 要是解决错误的浓度校准带来的错误探头回复系数。

上述两个恢复选项均不会校准探头零点,因此在 恢复设置后应该手动校准探头零点。

3.6 零点校准功能

长期的探头使用或者环境温湿度参数的变化会导 致探头的零点改变,当设备出现零点不准情况后,可以 执行设备校零工作,在通风良好的正常自然环境中选择 设备校零后大约1分钟内完成设备的校零。



3.7 数据记录参数设置(选配)

在数据记录菜单下共有四项,分别是"自动记录 开关"、"记录间隔设置"、"数据使用情况"、"记录数据 清空"。

"自动记录开关":可以开启或者关闭自动记录功 能。0 是关闭,1 是开启。

"记录间隔设置":可以设置记录时间间隔,可以 设置最短 10 秒钟记录一次,最长 900 秒钟记录一次。

"数据使用情况":可以告知客户当前已经存储了 多少条数据,还有多少条数据可以存储。

"记录数据清空":可以情况存储的数据,请注 意,清空过程不可逆转,因此请谨慎操作。

第4章 记录数据导出

4.1 驱动安装

在使用我们便携式检测仪与电脑连接之前需要安装驱动,请从我司官网下载驱动安装包,解压过后根据 需求来安装不同的驱动,Win7及以下版本的32位系统 安装"Setup_W7_x86_32bits.exe",64位系统安装 "Setup_W7_x64_64bits.exe"。Win8及以上版本请安装 "Setup_W8_x64_64bits.exe"(64位系统)或者请安装 精讯畅通

"Setup_W8_x86_32bits.exe" (32 位系统)。

Setup_W7_x64_64bits.exe

Setup_W7_x86_32bits.exe

Setup_W8_x64_64bits.exe

Setup_W8_x86_32bits.exe

4.2 数据软件使用

首先使用提供的 USB-Mini 数据线连接设备与电脑,在设备状态栏出现 USB 插入图标后,打开便携式数据读取软件,选择正确的串口号,点击连接设备。连接设备成功后点击"读取数据"即可将全部数据读出。 在数据较多的情况下,读取需要耗费一定的时间,请耐心等待。

统配置		操作ì	选项									
口号; 🤇	201165 - 断开设	备	读取数据 校准时间 清空数据 导出									
取状态												
读取3	制数据657条 报警信息0%	条 消整信息03										
据读取												
编号	时间	氧气浓度: (ppm)	氨气浓度: (ppm)	H2S浓度: (ppm)	臭氧浓度: (ppm)	温度 (°C)	湿度 (%RH)	状态				
121	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
122	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
123	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
124	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
125	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
126	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
127	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
128	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	25.6	100.0	0.0	0.0					
129	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
130	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
131	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
132	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
133	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
134	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
135	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
136	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
137	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					
138	2018-03-25 20:01:04	0.00	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0					

同时使用本软件可以一键校准设备时间、一键清 空数据的功能,在设备连接情况下单击相关按钮即可一 键校时或者一键清空数据。

本软件支持将数据导出为 Excel 表格,请确认您 已经安装微软的 Excel 工具(不支持 WPS),然后即可 将数据导出为表格并存储在本地,其注意数据越多保存 耗时越久,请耐心等待。



C.		17 - (21	-)=	-	-		_					1.xlsx - Microsoft Excel											
e	一册	开始 植入 茨爾布局 公式 数据 東湾 採用																					
10	N V	11 ava										1											
1	10		宋体		- 11	- A A		- S a	開始行	常規	-			常規		差	妁		适中	计1	1	- T	• i
158	18 44	5(7)										条件格式	(第)用	检查单元	:花	解释性文	* 1	告文本	链接单元	格输出	Ľ	1 15	λ #
		HE-SCIE!	BZ	<u>U</u> - E	9-0-	▲ - 👳 -		1 国台	#后居中 *	- %	· */8*1	-	表格格式、							THE PARTY			
	ISW/IS				24	5	2	(Stat		27.42							22.22						
	967D102							1117234		30.7							17.14						-
_	A:		• (-	<u> お</u> 調考																		
	A .	art (53)	B	-	C Arr inter also	D and the set of the s	E	an CE let ale	G all all climat		1 44+	1	K	L		1	я	0	P	Q	K	S	
1	場写	n-j [u]		04-40	和 "小水)度:		123水波:	具和水皮:	ange(C)) <u>86.85</u> (ak	0 10.23												
2	2	201	7-2-6	04:40		0 0		100		0	0												
4	0	201	7-2-6	04.49		0 0		100		0	0												
5	4	201	7-2-6	04-49		0 0		100		0	0												
6	5	201	7-2-6	04-49		0 0		100		0	0												
7	6	201	7-2-6	04-48		0 0		100		0	0												
8	7	201	7-2-6	04-48		0 0		100		ů.	0												
9	8	201	7-2-6	04:48		o c	0	100		0	ő												
10	9	201	7-2-6	04:48		0 0	0	100		0	0												
11	10	201	7-2-6	04:48		0 0	0	100		0	0												
12	11	201	7-2-6	04:48		0 0	0	100		0	0												
13	12	201	7-2-6	04:48		0 0	0	0		0	0												
14	13	201	7-2-6	04:48		0 C	0	74.4		0	0												
15	14	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
16	15	201	7-2-6	04:48		0 0	0	60.8		0	0												
17	16	201	7-2-6	04:48		0 0	0	57.6		0	0												
18	17	201	7-2-6	04:48		0 0	0	57.6		0	0												
19	18	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
20	19	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
21	20	201	7-2-6	04:48		0 0	0	57.6		0	0												
22	21	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
23	22	201	7-2-6	04:48		0 0	0	61.6		0	0												
24	23	201	7-2-6	04:48		0 0	0	54.4		0	0												
25	24	201	7-2-6	04:48		0 0	0	57.6		0	0												
26	25	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
27	26	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
28	27	201	7-2-6	04:48		0 0	0	55.2		0	0												
29	28	201	7-2-6	04:48		0 0	0	57.6		0	0												
30	29	201	7-2-6	04:48		0 0	0	60.8		0	0												
31	30	201	7-2-6	04:48		0 0	0	55.2		0	0												
32	31	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
33	32	201	7-2-6	04:48		0 0	0	58.4		0	0												
36	33	201	7-2-6	04:48		0 0		55.2		0	0												
35	34	201	7-2-6	04:48		0 0	0	57.6		0	0												
00	30	201	1-2-b	04:48		0 0		08.4		0	0												
20	36	2018	-3-25	20:01				61.6 E4.4		0	0												
20	20	2018	-2-2E	20:01		0 0		54.4		0	0												