485 型土壤氮磷钾三 合一变送器 使用说明书 _{JXBS-3001-NPK} Ver2.0

威海精讯畅通电子科技有限公司

Weihai JXCT Electronics Co., Ltd.



第1章 产品介绍

1.1 产品概述

土壤氮磷钾传感器适用于检测土壤中氮磷钾的含量, 通过检测土壤中氮磷钾的含量来判断土壤的肥沃程度,进而 方便了客户系统的评估土壤情况。.

1.2 适用范围

广泛适用于稻田、大棚种植、水稻、蔬菜种植、果园苗 圃、花卉以及土壤研究等。

1.3 测量参数

参数	技术指标
测量范围	0-1999mg/kg
测量精度	±2%F.s
分辨率	1mg/kg (mg/1)
响应时间	小于 10
(T90,秒)	
工作温度	5至45℃
工作湿度	5至95%(相对湿度)、无凝结
质保期	主机质保2年,探头质保1年
波特率	2400/4800/9600
通讯端口	RS485
供电电源	12V-24V DC

1.4 系统框架图

本传感器可以连接单独使用,首先使用 12V 直流电源 供电,设备可以直接连接带有 485 接口的 PLC,可以通过 485 接口芯片连接单片机。通过后文指定的 modbus 协议对 单片机和 PLC 进行编程即可配合传感器使用。同时使用 USB 转 485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配 置工具进行配置和测试。



单传感器接线示意图

本产品也可以多个传感器组合在一条 485 总线使用,在 进行 485 总线组合时请遵守"485 总线现场接线守则"(见 附录)。理论上一条总线可以接 16 个以上的 485 传感器,如 果需要接更多的 485 传感器,可以使用 485 中继器扩充更多

2

的 485 设备,另一端接入带有 485 接口的 PLC、通过 485 接口芯片连接单片机,或者使用 USB 转 485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。

多传感器接线示意图



3

第2章 使用方法

2.1 设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单:

名称	数量
高精度传感器	1台
12V 防水电源	1台(选配)
USB 转 485 设备	1台(选配)
保修卡/合格证	1 份

2.2 接口说明

电源接口为宽电压电源输 12-24V 均可。485 信号线接 线时注意 A/B 两条线不能接反,总线上多台设备间地址不 能冲突。



	线色	说明	
电源	棕色	电源正	(12-24VDC)
	黑色	电源负	
通信	黄(灰)色	485-A	
	蓝色	485-B	

注意事项:请注意不要接错线序,错误的接线会导致 设备烧毁。

出厂默认提供 1.25 米长线材 , 客户可根据需要按需延 长线材或者顺次接线。

注意在某些出厂批次中可能提供的线序中没有黄色 线,此时灰色线等价替换黄色线作用。

2.3 地表测量方法

选定合适的测量地点,避开石块,确保钢针不会碰到坚硬 的物体,按照所需测量深度抛开表层土,保持下面土壤原有的 松紧程度,紧握传感器垂直插入土壤,插入时不可左右晃动,一 个测点的小范围内建议多次测量求平均值。

2.4 埋地测量法

垂直挖直径>20cm的坑,在既定的深度将传感器钢针水平 插入坑壁,将坑填埋严实,稳定一段时间后,即可进行连续数 天,数月乃至更长时间的测量和记录。

2.5 注意事项

5

- (1) 传感器需在 20%-25% 的土壤湿度环境中使用
- (2) 测量时钢针必须全部插入土壤里。
- (3) 避免强烈阳光直接照射到传感器上而导致温度过高。

野外使用注意防雷击

(4) 勿暴力折弯钢针,勿用力拉拽传感器引出线,勿摔打 或猛烈撞击传感器

(5) 传感器防护等级 IP68, 可以将传感器整个泡在水中

(6)由于在空气中存在射频电磁辐射,不宜长时间在空气中处于通电状态。

第3章 配置软件安装及使用

我司提供配套的"传感器监控软件",可以方便的使用电脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

3.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后,可以在电脑中看到正确的 COM 口("我的电脑—属性—设备管理器—端口"里面查看 COM 端口)。



如上图所示,此时您的串口号为 COM10,请记住这个 串口,需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现 COM 口,则意味您没有插入 USB 转 485 或者没有正确安装驱动,请联系技术人员取得帮助。

3.2 传感器监控软件的使用

7

配置界面如图所示,首先根据 3.1 章节的方法获取到串 口号并选择正确的串口,然后单击自动获取当前波特率和地 址即可自动探测到当前 485 总线上的所有设备和波特率。请 注意,使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传 感器。



然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。 如果您的设备是气体浓度传感器,则请在传感器类型 处选择"气体浓度传感器",甲醛传感器选择"甲醛变送

器",模拟量变送器选择"模拟量变送模块",大气压传感器选择"大气压力传感器",光照度传感器选择"光照度20W",氧气传感器选择"氧气变送器",其他的传感器均选择默认的"无其他传感器"。

3.3 修改波特率和设备 ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和设 置地址即可完成相关的设置,请注意设置过后请重启设备, 然后"自动获取当前的波特率和地址"后可以发现地址和波特 率已经改成您需要的地址和波特率。

如果您需要使用 modbus 指令修改波特率和地址,您可 以参见附录"如何使用 modbus 指令修改波特率和地址"。

第4章 通信协议

4.1 通讯基本参数

参数	内容
编码	8 位二进制
数据位	8位
奇偶校验位	无
停止位	1位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	2400bps/4800bps/9600bps 可设, 出厂默认为
	9600bps

4.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下:

初始结构≥4 字节的时间 地址码=1 字节 功能码=1 字节 数据区=N 字节 错误校验=16 位 CRC 码

结束结构>4 字节的时间

地址码:为变送器的地址,在通讯网络中是唯一的(出 厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示, 本变送器只用到功能码 0x03 (读取寄存器数据)。

数据区:数据区是具体通讯数据,注意 16bits 数据高字 节在前!

CRC 码:二字节的校验码。

问询帧

4.3 寄存器地址

寄存器	地PLC 或组态地址	内容	操作
址			
001E H	4001F (40021)	氮含量(单位 mg/kg)	只读
001F H	40020 (40022)	磷含量(单位 mg/kg)	只读
0020 H	40021 (40023)	钾含量(单位 mg/kg)	只读

-站式物联网供应平台

0100 H	40101	设备地址(0-252)	读写
0101 H	40102	波特率(2400/4800/9600)	读写

4.4 通讯协议示例以及解释

4.4.1 读取设备地址 0x01 的土壤氮磷钾的数值

	ነነርብ	
[H		111111111
IH	LHI	11111
11.54	i rhy	123

地址码	引	能码 走	记始地址	数据长周	훛 校验码	低位校验	码高位
0x01	0x(03 0	x00 0x1E	E 0x00 0x0)3 0x34	0x0I)
应	ē答帧						
地 址 码	功能码	有 交 字数	故 氮含 量	磷含量	钾含量	校验码 低位	校 验 码 高位
0x0 1	0x0 3	0x06	0x00 0x20	0x00 0x25	0x00 0x30	0x5A	0x3D

氮磷钾含量:

0020 H(16 进制)=32=>氮=32mg/kg 0025 H(16 进制)=37=>磷=37mg/kg 0030 H(16 进制)=48=>钾=48mg/kg

4.4.2 读取设备地址 0x01 的土壤氮的数值

问询帧

 地址码
 功能码
 起始地址
 数据长度
 校验码低位
 校验码高位

 0x01
 0x03
 0x00 0x1e
 0x00 0x01
 0xB5
 0xCC

应答帧

精讯畅通					
地 址 码	功 能	有 效 字 数	氮含量	校验码 低位	校验码 高位
0x01	0x03	0x02	0x00 0x20	0x5A	0x3D

氮含量: 0020 H(16 进制)=32=>氮=32mg/kg

4.4.3 读取设备地址 0x01 的土壤磷的数值

问谄	可帧				
地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x1f	0x00 0x01	0xE4	0x0C
应答	F帧				
地址	功能	有 效 字	迷公旦	校验码	校验码
码	码	数	桝首里	低位	高位
0x01	0x03	0x02	0x00	0x5A	0x3D
			0x25		

磷含量: 0025 H(16 进制)=37=>磷=37mg/kg

4.4.4 读取设备地址 0x01 的土壤钾的数值

问询	J帧				
地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00 0x20	0x00 0x01	0x85	0xC0
应答	帧				
地址	功 能	有效字	細公昌	校验码	校验码
码	码	数	押百里	低位	高位
0x01	0x03	0x02	0x00	0x5A	0x3D
			0x30		
細今星	0020 11	(16 进生1)	_10_\谜	$-10 m \alpha/1 r \alpha$	

'钾含量: 0030 H (16 进制) =48=>磷=48mg/kg

12

第5章 附录

5.1 产品附加说明书

《485 设备现场接线手册》: 描述了 485 产品接线准则,请查看并遵循准则,否则可能导致通信不稳定等情况。

《485 传感器温湿度偏差的修订》: 描述了当您觉得温湿度有偏差时如何确认并调整温湿度偏差。

《使用 modbus 修改设备波特率与地址》: 描述了如果 不使用软件,使用 modbus 指令修改波特率和从站号。

《如何使用单片机进行 485 通讯》: 描述了如何使用 51 单片机读出传感器信息,并对一些基础知识进行科普。

《如何计算 CRC16》: 描述了 modbus RTU 协议中的 CRC16 如何进行计算以及实例 C 语言程序。

《当读传感器通信有问题时如何使用 USB 转 485 辅助 调试》:描述了当通信有问题时,如何使用辅助工具进行解 决和排查。

《如何使用和设置产品报警功能》: 描述了针对选配的 产品报警功能, 如何使用, 如何接线等问题。

5.2 质保与售后

质保条款遵循威海精讯畅通电子科技有限公司传感器



售后条款,对于传感器主机电路部分质保两年,气敏类探头 质保一年,配件(外壳/插头/线缆等)质保三个月。