

GR-AX系列千兆无线路由器 快速入门

BOM: 3104A0QR 版本: 5PW102-20201225 Copyright © 2020 新华三智能终端有限公司 产品简介

H3C GR-AX 系列千兆无线路由器包括如下产品型号。

名称	产品型号
H3C GR-1800AX 千兆无线路由器	H3C GR-1800AX

装箱清单

小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:

项目	名称	数量	单位
1	设备	1	台
2	电源线	1	根
3	快速入门(本手册)	1	本
4	四合一资料(含保修卡)	1	张
5	安装附件(脚垫)	1	套

如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。

注意事项

为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:

- 设备仅允许在室内使用,请将其放置于干燥通风处;
- 设备的接口线缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流损坏设备的信号口;
- 请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,一旦跌落,会对设备造成 损害;
- 在设备周围应预留足够的空间(大于 10cm),以便于设备正常散热;
- 请保证设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障;
- 设备工作地最好不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并 尽可能相距远一些;
- 设备工作地应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备;
- 请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。



此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

前面板

下面为设备的前面板示意图。

GR-1800AX



(1): LAN 接口

- (10/100/1000Base-T 电口)
- (3): WAN 接口
- (10/100/1000Base-T 电口)
- (5): 复位键(Reset)

(2): LAN/WAN 接口

(10/100/1000Base-T 电口)

(4): 系统状态指示灯(SYS)

后面板

下面为设备的后面板示意图。

GR-1800AX



(1): 接地螺钉 (3): 天线

指示灯说明

指示灯	状态	含义
系统状态指示灯 (SYS)	绿灯常亮	设备正常工作
	橙灯常亮	设备启动中或故障
	橙绿交替闪烁 (慢闪)	系统恢复缺省登录密码
	橙绿交替闪烁 (快闪)	系统复位中
	灭	电源关闭

指示灯	状态	含义
LAN/WAN 接口 状态指示灯 (Link/Act)	绿灯常亮	端口与对端设备有连接,且连接正常
	绿灯闪烁	端口在接收或者发送数据
	灭	以太网链路未建立

接口说明

接口	用途	
WAN 接口	连接到 DSL(Digital Subscriber Line,数字用户线路) /Cable Modem 或 ISP(Internet Service Provider,因 特网服务提供商)提供的网络接口,接入因特网	
LAN 接口	通过网线连接计算机或下层交换机的以太网端口	
复位键(Reset)	 按住 5 秒左右,系统状态指示灯慢速闪烁,设备将恢复缺省 Telnet 和 Web 登录密码(缺省为 admin) 按住 10 秒左右,系统状态指示灯快速闪烁,设备将恢复出厂设置并重启 	
电源接口	连接到电源	

连接线缆

连接交流电源线

先将电源线一端准确到位地插入到设备的电源接口,再将另一端连接到外 部的交流电源插座上。







设备出厂缺省管理地址为 http://192.168.1.1, 登录用户名缺省为 admin。

设置计算机

- 连接设备与计算机,确保设备与计算机之间路由可达(可手工配置计算机的 IP 地址和 192.168.1.1 在同一网段)。
- 检查计算机的代理服务设置情况。如果当前计算机使用代理服务器访问因特网,则首先必须禁止代理服务。

设置路由器

步骤1 打开 Web 浏览器,在浏览器地址栏中输入 http://192.168.1.1, 回车后进入配置向导页面,单击<点击进入配置向导按钮。



- **步骤2** 进行 WAN 口设置。依次对每一个 WAN 口进行设置,设备支持 三种连接方式,请根据实际情况进行选择。
- 如果连接方式为"静态地址",即拥有网络服务商提供的固定 IP 地址,则需要填写 IP 地址、子网掩码、网关地址和 DNS 服务器等内容。

	WAMI WANZ	
设置 WAN网口1		
WAN网口1:	静态地址	
IP 地址:	0.0.0.0	
互 子网擁码:	255. 255. 255. 0	
缺省网关:	0.0.0.0	
注置 主DNS服务器:	0. 0. 0. 0	(司洗)
辅DNS服务器:	0. 0. 0. 0	(司法)
WAN网口2 帮助: 静态地址:手动为WAN 动态地址: 级置WAN提供 PPPoE: 设置WAN提供	接口设置IP地址和子列掩码。 口作为OHCP客户簿,使用DHCP方式 作为PPPoE客户说。 时设音 MWANIXFUIS天正轮作用	淚取IP地址。

- 如果连接方式为"动态地址",即可自动从网络服务商处获取 IP 地址,则不需要填写任何内容。
- 如果连接方式为"PPPoE",即 ADSL 虚拟拨号方式,则需要填写 网络服务商提供的上网账号与密码。

 WAN口设置 	WAN网口1		
	WAN网口1:	PPPoE	•
	PPPoE用户名:		(范围: 1~31个字符)
	PPPoE密码:		⑦ (范围: 1~31个字符)
● 无线网络设置	WAN阿口2		
● 登录密码设置			
	精助: 静态地址:手动为WAN拍 动态地址:设置WAN接口 PPPoE:设置WAN接口 禁用:人为对接口进行禁	和口设置IP地址和子网掩码。 1作为DHCP客户镜,使用DHCP方式原 IS为PPPoE客户镜。 用设置,此WAN線口将不再起作用。 下一歩	现印地社。

- 如果要关闭该 WAN 口连接到因特网的功能,可选择"禁用"。
- **步骤3** WAN 口设置完成后,单击<下一步>,进行 LAN 口设置。根据 实际需求,设置 LAN 口的 IP 地址(缺省为 192.168.1.1)。

1 注意

修改 LAN 口 IP 地址后,设备默认的 DHCP 分配地址范围也会随之改变, 请修改终端 PC 的 IP 地址,使其与 LAN 口 IP 保持在同一网段,之后使用 新的 LAN 口 IP 地址登录设备。

WAN口设置	LAN IP地址	
	LAN IP地址:	192.168.1.1
● LAN□设置	子网摧码:	255, 255, 255, 0
T		
● 无线网络设置		
● 登录密码设置		
	注音:	
	如果您惨改了LAN口地址,i	配置向导完成后,请修改您电脑的IP地址以便能正常访问路由器。
		上一步 下一步

步骤4 LAN 口设置完成后,单击<下一步>,进行无线网络设置。可对 无线网络的 SSID 名称、加密方式和密钥进行设置。

♥ WAN口设置	无线网络SSID设置		
	SSID名称:	H3C_202020	(范围:1~22个字符)
LAN口设置	加密方式:	WPA-PSK/WPA2-PSKDDE	
	共享密钥:	12345678	(范围: 8~63个字符)
● 无线网络设置 ● 登录密码设置			
	注意: 5G无线网络SSID会在2.4G无	线网络SSID后面加上_5G,其他配置将	同步2.4G无线网络配置。

步骤5 无线设置完成后,单击<下一步>,进行登录密码设置。设置登录密码以及密码提示,单击<配置完成>完成配置。

● WAN□设置	登录密码		
	新密码:	•••••	⑦ (范围: 6~31个字符)
●LAN口设置	确认密码:	•••••	(范围: 6~31个字符)
	密码提示:	test-6	(可选,范围: 1~15个字符)
THERE IS A			
💿 登录密码设置			
	注意: 密码区分大小与,支持6-31	位央文状态下的学行,且不能包含连转 1. 由在记念码后, 记者任何提示信息	g3个相同学符。
	NEW CONTRACTOR DIDNEY		-
		上一步 配置完成	

步骤6 配置向导配置完成后,在浏览器地址栏中输入刚设置的 LAN 口 IP 地址,回车后进入登录页面。输入缺省用户名 admin 以及刚 设置的登录密码,单击<登录>按钮,对设备进行更多设置。

нзс	用户名 密码 ●●●●●●●	<u></u>
	登录	

故障排除

问题	建议
LAN 接口指示灯不亮	检查电源的连接是否正确检查网线与接口的连接是否正确
	 检查所连的网线是否有问题(将网线的两头都 连接到设备上,看设备相应的指示灯是否点亮, 如果指示灯不亮说明网线有问题,需更换网线 重新连接)
	• 请检查 PC 网卡是否正常工作
忘记登录密码	缺省用户名是"admin",您可通过 Reset 键恢复 缺省密码
	(在设备通电情况下,用针状物按住 Reset 键 5 秒钟左右,直至系统状态指示灯慢速闪烁,可恢复 设备的缺省登录密码"admin"。连接到 Web 界 面,输入缺省用户名和密码进行登录)
无法进入配置页面	 确定 LAN 接口正常工作,正常情况下,LAN 接口指示灯应该是亮的
	确定计算机的 IP 地址设置正确确定输入的登录用户名和密码正确
	若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,请 将设备恢复到出厂设置

技术规格

属性	GR-1800AX
外形尺寸(W× D×H)	330mm×173mm×44mm
电源	AC: 100V~240V AC, 50/60Hz
功耗	≤15W
重量	<1.65kg
LAN 接口	1个10/100/1000Base-T 电口
LAN/WAN 接口	3个 10/100/1000Base-T 电口
WAN 接口	1个10/100/1000Base-T 电口
技术标准	 IEEE802.11ax/n/b/g IEEE802.11ax/ac/n/a
WLAN 接口	 2个2.4G天线接口 2个5G天线接口
无线速率	1800Mbps
工作温度	0°C~40°C
工作湿度	5%~95%,非凝露
散热方式	自然散热

Copyright © 2020 新华三智能终端有限公司 本文档中的信息如有更改,恕不另行通知