485 型 液晶温湿度变送器 使用说明书 JXBS-3001-YJ-485 Ver1.1

威海精讯畅通电子科技有限公司

Weihai JXCT Electronics Co., Ltd.



第1章 产品简介

1.1 产品概述

本产品为带大屏幕液晶显示的工业级 485 型温湿度传感器,产品采用最新的嵌入式设计原则,具有自动温湿度测量显示、温湿度记录、温湿度上下限报警、温湿度校准、 RS485 通信等先进功能。

本类型的产品配有灵活的双接口形式,可以选择外引 对插线的形式,也可以选择使用以太网接口走信号的形式。

本产品配备 2.88 寸液晶显示屏,实时显示温度与湿度;设备支持内部实时记录,方便随时调取数据。内部集成报警模块,可以实现高低限度报警。支持标准 Modbus-RTU 通信协议,支持多台组网安装,是一款先进的温湿度传感器。

本系列温湿度变送记录仪广泛应用于冷链物流、食品 药品、生物制品、特 殊仓储、电子化工、卫生医疗系统、 服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、 机 房、仓库、洁净室等环境,24 小时监测温湿度的数据。在 医药行业。

1.2 功能特点

本产品采用瑞士进口高灵敏度数字探头,信号稳定, 精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安 装、传输距离远等特点。

产品采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双重控

制,自由设置限制,可以实现高低温度报警与高低湿度报警并实时显示。

支持液晶按键设置、具有锁屏功能仿制误操作,全部 的参数均可使用按键极性设置。

本产品可以广泛应用于机房监控系统、电力监控系统、安防工程、医疗卫生监控、能耗监控系统、智能家居

1.3 主要参数

参数名称	参数内容
直流供电	9V-24V DC
最大功耗	0.3W
传输接口	485 型
温湿度刷新时间	< 0.58
温度长期稳定型	≤0.1°C/year
湿度长期稳定性	≤1%y
使用环境	-20°C~60°C 0%~90%RH
探头测量环境	-40°C~120°C 0%~100%RH
温度分辨率	0.1 °C
湿度分辨率	0.1%RH
时间与日期	内置时钟、实时显示
记录点数	16 万条

1.4 温度参数

内容	最小值	典型值	最大值	单位
分辨率(14bit)	-	0.01	-	°C
线性偏差	-	±0.3	见后表 1	°C
重复度	-	±0.1	-	°C
			2	



表一 不同温度下温度测量精度



如上表所示,在 5-60 摄氏度范围内最大偏差在±0.5 内,小于 0℃和大于 60 摄氏度情况下偏差递增。

1.5 湿度参数

内容	最小值	典型值	最大值	单位
分辨率(12bit)	-	0.04	-	%RH
线性偏差	-	±3.0	见后表 2	%RH
重复度	-	±0.1	-	%RH
工作范围	0	-	100	%RH
响应时间(63%)	-	8	-	秒
长期漂移	-	< 0.5	-	%RH /年
滞后性	-	±1	-	%RH
非线性度	-	<0.1	-	%RH

表二 不同湿度下湿度测量精度



如上表所示,在 20-80%RH 范围内典型偏差±3%,小于 20%和大于 80%的湿度情况下情况下偏差递增。

1.6 温度对湿度测量的影响

上文表二描述了不同湿度情况对湿度测量的影响,下 表描述了不同的温度对湿度测量精度的影响。



表三 不同温度下的相对湿度

4



如上所示,在15℃到55℃,30到80的湿度范围内,湿度的精度最高,是±4.5%,其余情况湿度递增。

1.7 系统框架图

5

本传感器可以连接单独使用,首先使用 12V 直流电源 供电,设备可以直接连接带有 485 接口的 PLC,可以通过 485 接口芯片连接单片机。通过后文指定的 modbus 协议对 单片机和 PLC 进行编程即可配合传感器使用。同时使用 USB 转 485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配 置工具进行配置和测试。



本产品也可以多个传感器组合在一条 485 总线使用,在 进行 485 总线组合时请遵守"485 总线现场接线守则"(见 附录)。理论上一条总线可以接 16 个以上的 485 传感器,如 果需要接更多的 485 传感器,可以使用 485 中继器扩充更多的 485 设备,另一端接入带有 485 接口的 PLC、通过 485 接口芯片连接单片机,或者使用 USB 转 485 即可与电脑连接,使用我公司提供的传感器配置工具进行配置和测试。

多接





第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单:

名称	数量
高精度传感器	1台
保修卡/合格证	1 份
12V 防水电源	选配
USB 转 485	选配
网线	选配

2.2 外形尺寸与操作面板

如下图所示,设备外形尺寸为115*120*33mm(长宽高),外置 PVC 探头突出长度为48mm。



图 1. 主图标注尺寸

在设备正面有 2.88 寸液晶屏,同时还有四个操作按键,分别为 Menu 键、上翻按键、下翻按键、OK 键。

在液晶屏上方有链接灯和报警灯两个灯,链接灯代表 设备目前处在链接状态,报警灯只有在报警的时候会亮起。



图 2. 标注按键和灯 在液晶屏上有若干指示图标,可以指示相关功能,如

报警灯 链接灯





图 3.

液晶图标表格

序号	说明
1	实时温湿度显示
2	报警显示
3	上限报警/下限报警
4	实时时间(月-日-时-分)
5	设备供电
6	锁定状态(锁定状态无法进行设置)



一站式物联网供应平台

7	4G/GPRS/4G 信号强度(本版本无用)
8	WIFI 信号强度(本版本无用)
9	是否开启主动上报功能(本版本无用)
10	配置状态
11	USB 连接(本版本无用)
12	波特率, 96代表 9600bps, 48代表
	4800bps,24 代表 2400bps
13	设备 modbus ID(从站号)
14	距离下次主动上报倒计时(本版本无用)

2.3 设备接口说明

本设备支持外接插头的连接形式与 RJ45 网络接口连接的形式,客户需要在购买前告知厂家连接方式。

2.3.1 RJ45 网络接口

如下图所示, RJ45 网络接口为信号接口, 具体定义如下文表格所示



精讯畅通		
图示	编号	定义
编号·	1	开关量输出1(NPN)
	2	开关量输出2(NPN)
87654321	3	电源负(GND)
	4	电源负(GND)
	5	485 B
	6	485 A
	7	电源正(VCC)
	8	电源正(VCC)

上图网口使用 T568B 线序进行接线,即:1、2、3、 4、5、6、7、8 依次对应线的颜色是棕、白棕、绿、白蓝、 蓝、白绿、橙、白橙。

2.3.2 外部对接插头

本产品提供外接防水对插头的形式,如下图所示:

	颜色	说明
通信	绿色	485-A
	蓝色	485-B
电源	黑色	电源负
	棕色	电源正(9-24V DC)





2.4 设备安装说明

设备背面有两组葫芦孔, 孔距为 96mm, 客户只需要在 墙面固定位置打入两个间隔为 96MM 的孔,并安装膨胀螺 丝即可完成安装。





(背面孔距)

安装位置需要注意以下事项:

1、变送器应尽量垂直放置

2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。

同时请注意以下防范事项:

1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差 的地带安装,否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及 空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确, 如变频器/电机等。



第3章 系统菜单与设置

3.1 按键功能说明

按键	说明	操作方式
Menu 键	用来调出系统配置菜单,或者在系	短按
	统配置菜单中返回主界面。	
上翻键	在菜单中用来向上翻页,或者减小	短按
	数值。	
下翻键	在菜单中用来向下翻页,或者增加	短按
	数值。	
OK 键	用来保存修改数值,或者进入下一	短按
	级配置菜单	



图 6.

3.2 配置功能解锁

为了防止参数被意外改动,设备上电后处于锁定状态,此时锁定图标处于加锁状态,如需使用配置菜单配置, 首先需要解锁设备。

首先长按上翻键3秒钟后松开,再长按下翻键3秒钟并 松开即可解锁,锁定图标处于解锁状态。





在解锁状态下在主界面长按上翻键3秒钟后松开,再长按下翻键3秒钟后可以变回加锁状态。



图 7.

3.3 配置菜单介绍

在温湿度显示界面下以及解锁状态下,按下 Menu 键进入配置菜单,此时界面上不再显示温湿度信息,而是显示 ConF 01 的字样,此时进入配置菜单,按上翻页或者下翻页 键可以选择不同的配置子菜单。



图 8. (配置菜单)

配置菜单	介绍	下设功能
ConF 01	时间设置	修改年月日时分秒
ConF 02	通信设置	修改设备从站号、波特率
ConF 03	温度报警设置	修改温度报警开关、报警上
		限、报警下限、回落值
ConF 04	湿度报警设置	修改湿度报警开关、报警上
		限、报警下限、回落值
ConF 05	探头微调设置	修改温度微调值,湿度微调值

3.4 时间设置

在配置菜单中,选择 ConF 01 时间设置项按下 OK 键 即可进入时间设置,时间设置分为六项,从 F1 到 F6 分贝 为年、月、日、时、分、秒。每一项可以通过上翻键和下翻 键上调或者下调数值,按 OK 键确认本项配置并进入下一项 配置。当 F6 配置完毕后自动生效并返回主界面。



FOI
8105

	图 9. 年设置	
配置子菜单	介绍	范围
ConF 01-F1	年修改	2000-2099
ConF 01-F2	月修改	1-12
ConF 01-F3	日修改	1-31
ConF 01-F4	时修改	0-59
ConF 01-F5	分修改	0-59
ConF 01-F6	秒修改	0-59

3.5 上报设置

上报选项参数如下表所示:

配置子菜单	介绍	范围
ConF 02-F1	Modbus ID(从站号)	1-252
ConF 02-F2	波特率	2400/4800/9600





图 10. 是否主动上报

3.6 温度湿度报警设置

温度选项参数如下表所示:

配置子菜单	介绍	范围
ConF 03-F1	是否开启温度报警	On/Off
ConF 03-F2	报警上限	-50-150℃
ConF 03-F3	报警下限	-50-150 ℃
ConF 03-F4	报警回落	0-100 ℃
湿度选项参数如	下表所示:	
配置子菜单	介绍	范围
配置子菜单 ConF 04-F1	介绍 是否开启湿度报警	范围 On/Off
配置子菜单 ConF 04-F1 ConF 04-F2	介绍 是否开启湿度报警 报警上限	范围 On/Off 0-100%RH
配置子菜单 ConF 04-F1 ConF 04-F2 ConF 04-F3	介绍 是否开启湿度报警 报警上限 报警下限	范围 On/Off 0-100%RH 0-100%RH
配置子菜单 ConF 04-F1 ConF 04-F2 ConF 04-F3 ConF 04-F4	介绍 是否开启湿度报警 报警上限 报警下限 报警回落	范围 On/Off 0-100%RH 0-100%RH 0-100%RH





图 11,温度报警上限设置

报警的触发逻辑为当温湿度大于报警上限或者小于报 警下限时触发报警,屏幕指示报警图标以及报警原因(超过 上限或者超过下限),蜂鸣器报警。

回落值的设置是为了防止频繁触发报警而设置的消警的条件。从报警状态消警需要满足的条件是: 当温湿度小于报警上限减去回落值并且温湿度大于报警下限加回落值才可以消警。

回 落 报警动作	正常工作 (不报警)	回 落 区 报警动作
报		报
警		警
下		上
限		限

3.7 探头微调设置

探头微调选项可以对温度或者湿度做线性补偿,用来 弥补探头可能存在的个体差异或者环境差异。

配置子菜单	介绍	范围
ConF 05-F1	温度微调	-50-50 ℃
ConF 05-F2	湿度微调	-50-50%RH



图 12 , 湿度微调

第4章 配置软件安装及使用

我司提供配套的"传感器监控软件",可以方便的使用 电脑读取传感器的参数,同时灵活的修改传感器的设备 ID 和地址。

4.1 传感器接入电脑

将传感器通过 USB 转 485 正确的连接电脑并提供供电后,可以在电脑中看到正确的 COM 口("我的电脑一属



性一设备管理器一端口"里面查看 COM 端口)。



如上图所示,此时您的串口号为 COM10,请记住这个串口,需要在传感器监控软件中填入这个串口号。

如果在设备管理器中没有发现 COM 口,则意味您没有插入 USB 转 485 或者没有正确安装驱动,请联系技术人员取得帮助。

4.2 传感器监控软件的使用

配置界面如图所示,首先根据 3.1 章节的方法获取到串 口号并选择正确的串口,然后单击自动获取当前波特率和地 址即可自动探测到当前 485 总线上的所有设备和波特率。请 注意,使用软件自动获取时需要保证 485 总线上只有一个传 感器。



传感器监持	空软件						0
二氧化碳浓度	土壤温度	实时大气压力		系统配置			
0 ppm	0 °C	Ombar		串口号。	COM13	•	
实时温度	土壤容积含水率	实时模拟量1		波特率:	9600	•	连接设备
0 %	0 %	0		设备地址。	1	1	
				自調	动获取当前	波特率与	i地址
实时温度	实时光照度	实时模拟量2					1
0 °C	0 Lux	0	X	通信设置	₽, 9600	• 1	夏置波特率
实时气体浓度		找到了设备,编号:1进符志:4800		设置设备地	8址: 1	•	设置地大
Op	pm		(約82)智		选	择自	动获取
		朝蓝	警上限1:	非	段警下限1:	6	读写
	2秒钟	日本取到设久信!	报警上限2:	拼	段警下限2:	1	读写
传感器态型选择			偏差修正1:	(A	業修正2:	1	读写
● 开其他传感哭	○ 气体读度後感	光 向田敬安祥祭	回落值1:	5	福值2:	6	读写

然后单击连接设备后即可实时获取传感器数据信息。

如果的您设备是气体浓度传感器,则请在传感器类型 处选择"气体浓度传感器",甲醛传感器选择"甲醛变送 器",模拟量变送器选择"模拟量变送模块",大气压传感器 选择"大气压力传感器",光照度传感器选择"光照度 20W",氧气传感器选择"氧气变送器",其他的传感器均选 择默认的"无其他传感器"。

4.3 修改波特率和设备 ID

在断开设备的情况下点击通信设置中的设备波特率和 设置地址即可完成相关的设置,请注意设置过后请重启设 备,然后"自动获取当前的波特率和地址"后可以发现地址 和波特率已经改成您需要的地址和波特率。

如果您需要使用 modbus 指令修改波特率和地址, 您可

22



以参见附录"如何使用 modbus 指令修改波特率和地址"。

第5章 通信协议

5.1 通讯基本参数

参数	内容
编码	8 位二进制
数据位	8位
奇偶校验位	无
停止位	1位
错误校准	CRC 冗长循环码
波特率	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默
	认为 9600bps
编码	8 位二进制

5.2 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约,格式如下: 初始结构≥4字节的时间 地址码=1字节 功能码=1字节 数据区=N字节 错误校验=16位 CRC 码 结束结构≥4字节的时间 地址码:为变送器的功能指示,本变送器只用到功能

地址码:为变送器的功能指示,本变送器只用到功能码 0x03 (读取寄存器数据)。

数据区:数据区是具体地址,在通讯网络中是唯一的(出厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令通讯数据, 注意 16bits 数据高 字节在前!

CRC 码:二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址	Į	力能研	冯 寄存器	寄存器长	校验码低	校验码高
码			起始地	度	位	位
			址			
1字节	· 1	字节	5 2字节	2 字节	1字节	1 字节
从	、机区	立答悼	贞结构:			
地址	功	能	有效字节	第一数据	第二数据	第 N 数
码	码		数	X	X	据区
1 字	1	字	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节
节	节					

5.3 寄存器地址

寄存器	PLC 组态	内容	操作
地址	地址		
0000H	40001	湿度(单位 0.1%RH)	只读
0001H	40002	温度(单位 0.1℃)	只读
0100H	40101	设备地址(0-252)	读写
0101H	40102	波特率(2400/4800/9600)	读写

5.4 通讯协议示例以及解释

读取设备地址 0x01 的温湿度值

问询帧

地址码	功 码	能	起始地址	数据长度	校 验 码 低位	校 验 码 高位
-----	--------	---	------	------	-------------	-------------

精讯畅通

0x01	0x03	0x00,0x	00 0x0	0,0x02	0xC4	0x0B
应答帧(例如读到温度为-10.1℃,湿度为 65.8%RH)						%RH)
地址	功能	有效字	湿度	温度	校验码	校验码
码	码	数	值	值	低位	高位
0x01	0x03	0x04	0x02	0xFF	0x5A	0x3D
			0x92	0x9B		

温度:

当温度低于 0℃时以补码形式上传 FF9B H(十六进制)=-101=>温度=-10.1℃ 湿度:

292 H(十六进制)=658=>湿度=65.8%RH