FUNZ方 竹 物联天下 五线赤来

点对点无线模拟量采集模块用户手册 V4.0

在各种工业及行业应用中,经常需要采集各种模拟量信号。在工程 实施过程中,很多时候,信号离监控主机的距离很远,需要布很长 的信号线,或者布线不方便。方竹电子推出了无线模拟量采集模块, 非常方便得解决了这个问题,实现无线的远程采集,降低了工程实 施难度,又节约了成本。

该模拟量采集方式由无线模拟量采集模块和无线模拟量输出模块 组成。原来的信号端接无线模拟量采集模块,远端的主机系统接无 线模拟量输出模块,由于输出的仍然是模拟量信号,因此对于用户 来说,感觉只是将远处的采样设备搬到了近处而已。

注意: 在 P2P 使用的系统中, AO 模块作为网关使用; AI 作为终端设备。以下说明书中以无线网关代替 AO 模块,终端设备代替 AI 模块。

1. <u>系统说明</u>

1.1 系统框架

▶ 无线模拟量采集系统框架图



1.2 性能指标

◆ FZ4017 无线模拟量采集模块

4 通道模拟量采集模块,同时支持无线和 RS485 有线通信。

◆ FZ4024 无线模拟量输出模块

- 4 通道模拟量输出模块,同时支持无线和 RS485 有线通信。
- ▶ 性能指标

无线性能				
无线协议	LoRa			
无线频段	433MHz、470MHz ISM 全球免费频段			
组网方式	P2P			
通信距离	≥3000 米@2400bps(空旷环境)			
通用性能				
通信协议	MODBUS-RTU			
串口性能	默认 9600-8-N-1,可设			
供电	8~38VDC			

地址: 杭州市下城区绍兴路 347 号华洲创业大楼 1 号写字楼 501 室 电话: 0571-86602661

功耗	0.3W@12VDC				
外壳	钣金 101.1mm×80.4mm×25.5mm				
安装方式	壁挂(或导轨,选配)安装				
工作环境	-10~65℃,0%RH~90%RH(非结露)				
存储条件	-20~80℃;0%RH~90%RH(非结露)				
通道数	4 路差分输入				
A/D 分辨率	16位				
输入类型	mV, V, mA				
输入范围	\pm 500mV, \pm 1V, \pm 5V, \pm 10V, \pm 20mA, 4~20mA				
隔离电压	3000V 直流				
采样速度	100ms				
精度	±0.1%				
零漂	±6uv/°C				
满量程漂移	±25PPM/°C				
共模抑制比	@50 /60Hz; 92Db				
	模拟量输出				
通道数	4 路模拟量输出				
精度	0.2%				
输出类型	mA				
输出范围	4~20mA				
负载能力	700 Ω				
隔离电压	3000V 直流				
零漂	±6uv/°C				
满量程漂移	± 25 PPM/°C				
共模抑制比	@50 /60Hz; 92Db				

2. <u>安装与调试</u>

2.1 电源接线

FZ 系列设备标准工作电压为 DC12V。正常工作电压范围: 8~38VDC。标配两个电源接口,5.0×2.1 口径的 DC 插座和 3.81 间 距的接线端子 (+,-)。



点对点无线模拟量采集模块用户手册 V4.0

2.2 RS485 接线

模块提供 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 通讯协议。



2.3 IO 口接线

2.3.1 FZ4017 模拟量采集模块接线

FZ4017提供4通道模拟量输入,支持电压和电流采集。

◆ IO 口说明

IO 口名称	定义	描述
IO1	Vin0+	电流/电压输入通道1正
IO2	Vin0-	电流/电压输入通道1负
IO3	Vin1+	电流/电压输入通道2正
IO4	Vin1-	电流/电压输入通道2负
IO5	Vin2+	电流/电压输入通道3正
IO6	Vin2-	电流/电压输入通道3负
IO7	Vin3+	电流/电压输入通道4正
IO8	Vin3-	电流/电压输入通道 4 负

◆ 电压电流的选择

打开外壳,跳线器 P0-P3 选择电流或电压信号。注意:出厂设置默 认为电流输入。

■ 电压输入接线示意图



电流输入接线示意图(四线制,一次仪表单独供电)

地址:杭州市下城区绍兴路 347 号华洲创业大楼 1 号写字楼 501 室 电话: 0571-86602661



2.3.2 FZ4024 模拟量输出模块接线

FZ4024 提供 4 通道模拟量输出。

♦ IO 口说明

4-20mA

IO 口名称	定义	描述		
IO1	Iout0+	电流输出通道1正		
IO2	Iout0-	电流输出通道1负		
IO3	Iout1+	电流输出通道2正		
IO4	Iout1-	电流输出通道2负		
IO5	Iout2+	电流输出通道3正		

邮箱: <u>sales@funztech.com</u> 网址: <u>www.funztech.com</u>



点对点无线模拟量采集模块用户手册 V4.0

IO6	Iout2-	电流输出通道3负		
IO7	Iout3+	电流输出通道4正		
IO8	Iout3-	电流输出通道 4 负		

◆ 电流输出接线示意图



3. <u>无线调试</u>

方竹提供了一个免费软件 FZ_Utility,用于对方竹全系列产品进行 配置。

3.1 FZ_Utility 软件安装

公司官网 www.funztech.com 下载。

注意:安装 FZ_Utility 之前,您需要先安装.NET Framework 2.0 或更高版本。

3.2 通讯连接

要对模块进行配置,使用 PC 机与模块进行串口通讯。

- 1) 用 RS485 转 RS232 线 (或者 RS485 转 USB 线) 连接电脑;
- 2) 模块上电后,打开 FZ_Utility 软件;
- 3) 正确设置 PC 串口配置,出厂默认为 9600-8-N-1,打开串口;
- 4) 选择自动模式,或者手动模式输入设备 ID, 固定设备地址 248;
- 5) 按【查找设备】按键,连接成功后出现以下画面,连接成功



▲ 注意:遗忘模块的串口设置,长按 CFG 按键,NET 指示灯 地址:杭州市下城区绍兴路 347 号华洲创业大楼 1 号写字楼 501 室 电话: 0571-86602661 和 ALM 指示灯双闪三次后松开 CFG 按键,系统恢复默认串口配置:9600-8-N-1;该操作并不改变实际的串口配置,重启或者 30 秒无串口通讯,系统恢复正常的串口配置。

3.3 系统配置

打开系统设置界面,如下图所示:

系统设置;	摸拟重输出模块	1						
系统信息				串口设置				
设备ID	248	16	診改	波特率	数据位	奇偶 校验	停止位	_
设备描述	Funztech	〔 〔	改	9600 🔻	8	し ・	· [1	-
设备类型	FZ4024模拟里转	輸出模块					读取	修改
固件版本	4.02	- 01		无线设置				
硬件版本	2.4	- M64		无线密钥	001 👻		248 🔻	自动生成
通讯类型	讯类型 无线网关			传输速率(128 🔻	kbps [读取	修改
产品序号	4857D001						网络	管理

◆ 系统信息

系统信息包括设备 ID、设备描述、设备类型、固件版本、硬件版本、通讯类型和产品序号。

- ➢ 设备 ID: 网关设备 (AO\DO 模块) ID 固定为 248。
- ▶ 设备描述:支持中文,最大长度14个字节(7个汉字长度);
- ▶ 产品序号:出厂已保证唯一,用于无线组网时设备标识。
- ◆ **串口设置:** 默认 9600-8-N-1,不建议更改。

3.4 网络管理

3.4.1 无线组网

无线模块使用前,需要先进行组网。所有模块都提供两种组网方式, 软件组网和手动组网。

3.4.2 无线参数设置

无线组网,首先需要设置无线参数,界面如下图所示:

线密钥	000	*	0	248 💌	自动生成
传输速率	50	~	kbps	读取	修改
				网络	管理

- ▶ 无线密钥:手动或者自动设定,出厂默认 000-0-248。
- 传输速率:支持 2400,9600,50000 和 100000bps 四种无线 通信速率,默认为 9600bps。

注意:

- i请确保在相近的区域,不同无线网络的无线密钥不能相同;
- 2) 同一系统中,终端的无线密钥必须和无线网关一致,一

邮箱: <u>sales@funztech.com</u> 网址: <u>www.funztech.com</u>

FUNZ方竹

点对点无线模拟量采集模块用户手册 V4.0

物联天下 无线未来 旦组网完成,请勿修改无线密钥,否则需要重新组网;

3) 传输速率与传输距离成反比,因此不建议使用太高的传 输速率,否则距离将大为减小。

软件组网 3.4.3

网关和终端设置相同的无线密钥和传输速率,系统自动进行组网。

手动组网 3.4.4

网关参数设置完成后,各终端可以不设置无线参数,直接手动形式 将终端加入网络。

\geq 模块进入组网工作模式有两种方法:

方法一: 短按 CFG 按键, NET 灯和 ALM 灯双闪, ALM 灯长亮进 入组网模式:

方法二: 在网络管理里, 启动组网, ALM 灯常亮进入组网模式;

模块退出组网工作模式有三种方法: \triangleright

方法一: 短按 CFG 按键, ALM 灯灭, 退出组网模式; 方法二: 在网络管理里, 停止组网, ALM 灯灭, 退出组网模式; 方法三: 重新上下电;

组网过程 \geq

- 1) 无线网关进入组网模式
- 2) 终端模块进入组网模式
- 3) 终端 NET 灯一闪, ALM 灯灭, 表面已加入网络, 自动退出组 网模式
- 4) 所有终端加入网络后,无线网关需要手动退出组网模式
- 5) 组网完成

3.4.5 无线管理

组网完成以后,可以在网络管理中看到所有已加入终端的网络状 态,包括网络地址、是否在线、设备描述、终端类型、MAC 地址 (即产品序列号)、设备地址、信号强度、电压、发送和接收次数 等信息。

网络地址 在线 MAC地址 设备描述 设备类型 设备地址 RSSI 电压(V) 接收次数 发送次数 FZ4017模拟軍采集模块 True 4357D001 Funztech 241 3.2

RSSI 大于 70 表明信号正常。

可以对已失效的终端右键删除。

4. P2P 输入输出

无线模拟量采集模块与无线模拟量输出模块是配对使用的,出厂时 已确保无线密钥的唯一性,保证多对模块同时使用时不会互相冲 突。

通道与通道的对应关系如下图所示:

地址:杭州市下城区绍兴路 347 号华洲创业大楼 1 号写字楼 501 室 电话: 0571-86602661

FZ4017 无线模拟量采集模块	FZ4024 无线模拟量输出模块
AI0	AO0
AI1	AO1
AI2	AO2
AI3	AO3



126