网络摄像机

（F型半球）

NO. 1.2.51.32.13736-000

快速操作手册

V1.0.1

符号约定

符号	说明
警告	表示有潜在或显现危险，如果不避避免，可能导致人员伤害或财产损失。
注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或不可预知的结果。
说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

关于本文档

- 产品通过实物为准，本文档仅供参考。
- 本文档由多个型号产品撰写，每个产品的具体操作不一致，请用户根据实际产品自行对照操作。
- 如不同型号文档中的指导进行操作，因此而造成的任何损失由使用方自己承担。
- 如获取到的PDF文档无法打开，请将阅读工具升级到最新版本或使用其他主流阅读工具。
- 但本文档中可能提及的其他商标或公司的名称，由其各自所有者拥有。
- 本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，修改的内容将会在本文档的新版本中加入，恕不另行通知。产品技术参数或功能如有任何变动，恕不另行通知。
- 本文档可能包含技术上不准确的地方，或与产品功能及操作不相符的地方，或印刷错误，以公司最终解释为准。

说明

更新详情请参见配套的说明书和工具。

使用安全须知

下面是关于产品的正确使用方法，为预防危险，防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

电源要求

- 遵守当地安全地条例或电气安全标准。
- 请在设备出行之前检查供电电源是否正确。
- 请使用满足SELV（安全超低电压）要求的电源，并按照IEC60950-1符合Limited Power Source（受限制电源）的额定电压供电。具体供电要求以设备标签为准。
- 请在安装配线时或人员于使用的情况下，以便必要时进行紧急断电。
- 请保护电源线免受踩踏或紧压，特别是在插头、电源插座和从设备引出的接点处。

使用环境要求

- 请在符合设备对环境天（如红光照明、阳光等）聚焦，否则容易引起过亮或过光现象（这并非设备故障），也并影响感光器件CMOS的寿命。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用和存储设备。
- 不建议将设备置于长期潮湿、多尘、烟雾、极冷、强电磁辐射或照明条件不稳定等场所。
- 请勿将任何液体注入设备，以免内部元件受损。
- 请勿让室内设备受到雨滴或受潮，以免发生火灾或电击危险。
- 请勿拆除设备附近的通风口，以免热量积累。
- 请在运输设备时应将产品按照原始或同等品质的材质进行包装。
- 请勿在运输、存储及安装过程中重压、剧烈振动、浸泡设备。
- 设备需安装于仅专业人员（专业人员需具备了解使用本设备的安全注意事项）可触及的场所，非专业人员在设备正常工作的情况下设备安装区域可能会造成意外伤害。

操作与保养要求

- 请勿碰触设备散热部件，以免烫伤。
- 设备相关的防静电保护性能参数请参照产品说明书。
- 设备相关的防腐蚀保护性能参数请参照产品说明书。
- 请勿直接碰触到感光器件(CMOS)，可用洗耳球来去镜头表面的灰尘或污渍，若有必要清洁，请用干布用酒精稍微润湿，轻轻试去尘污。
- 请勿在有可燃氢的环境测试，氢通风能可以避免，请用干净的取布擦取少量中性清洁剂轻轻试去，之后再擦干，请在使用前酒精，某或稀释剂等挥发性溶剂，或者强烈的、带有研磨性的清洁剂，否则会损坏表面涂层，或降低设备工作性能。
- 非被禁止要求外操作，不要试图拆开设备，或变更其原设置和重新安装设备。
- 如非特殊说明，请勿同时对设备提供两种及以上供电方式，否则可能导致设备损坏。

1 设备结构

说明

- 具体配线方法请参照二具体请以实物为准。
- 对接线端时，请以使用螺丝刀紧固此接线端子，以免造成线路短路或漏水。具体处理方法请参见对应的常见问题说明书。

图1-1 外接线缆示意图

图1-1 外接线缆说明介绍

序号	接口	接口名称	接口说明
1	POWER	电源输入端口	输入电源，连接DC 12V电源，使用时请参必按照设备标签说明对设备供电。 **注意** 如果不按设备标签说明对设备供电会导致设备损坏。
2	LAN	网络端口	网络数据传输及供电。 **说明** 部分设备支持PoE供电。

2 网络配置

您可以通过ConfigTool工具和WEB界面初始化设备以及修改IP地址，本文档以ConfigTool中例说明。WEB界面相关操作请参见《WEB操作说明》。

说明

- 设备新次使用或恢复出厂设置后，需进行初始化。初始化时请确保设备IP地址（默认为192.168.1.108）与PC机在同一网段，否则设备无法初始化功能。
- 为保证设备能顺利接入网络，请根据实际网络环境，合理规划可用的IP网段。
- 以下图示仅限参考，不同型号设备的界面显示不同，请以实际为准。

2.1 初始化设备

步骤1 双击“ConfigTool”，打开设备配置工具。

步骤2 单击 搜索，进入“设备初始化”界面。

步骤3 单击“搜索设置”，系统弹出“设置”对话框。

步骤4 设置设备所在网段，单击“确定”。

搜索完成后，系统显示搜索到的设备。

步骤5 选择未初始化的设备，单击“初始化”。

系统显示未初始化设备列表。

步骤6 选择需要初始化的设备，单击“初始化”。

系统显示“设备初始化”界面，如图2-1所示。

图2-1 设备初始化

步骤7 设置新密码和确认密码，选择“预留手机”并输入手机号，单击“初始化”。

系统显示自动检测等功能设置界面。

说明

密码可设置为8位~32位非空字符，必须由数字、字母和特殊字符（除“”“”“”