


# AI 小义使用说明

## 设备示意图



## 设备配网:

- 1、通过 Type-c 供电（5V/2A），插入电源后会自动开机。
- 2、打开 **AI 小义** 小程序，
- 3、长按主板“配网按键”，
- 4、**AI 小义** 左上方点击添加设备，输入 WiFi 密码，链接成功即可使用

### 示意图:



提示：设备配网(微信应用权限管理中 “附近的设备” 需要打开，手机位置信息 需要打开，AI 小义小程序第一次进入时蓝牙权限打开)

## 设备使用

设备联网后，用户可通过 你好小义/小义小义/小义同学 任意一个均可唤醒设备，听到“叮”的提示音，问任意问题或者控制指令即可，设备会有对应的语音回复。

设备具备多轮对话能力，设备语音回复完成后播放提示音“叮”，用户可继续语音交流。在设备播放音频的过程中，用户可以再次使用 你好小义/小义小义/小义同学 打断播放。

小程序可对设备进行灯光控制、智能体管理、设备 ota 升级。



8

## 使用示例

你好小义 -> (设备提示音) -> 今天杭州的天气怎么 -> (设备回复) -> (设备提示音) -> 明天是周几 ...