




阿里巴巴集团旗下




钉钉视频会议终端 F1 plus

产品清单：

- 主机



主机 x 1



主机电源适配器 x 1




HDMI线 x 1



说明书/保修卡 x 1



固定双面胶 x 1



挂墙支架 x 1



膨胀管 x 2




挂墙螺钉 x 2



固定主机螺钉 x 1

产品清单：

- 扩展麦克风



扩展麦克风 x 1



10米网线 x 1

- 会议平板



会议平板 x 1



会议平板底座 x 1




会议平板电源适配器 x 1




会议平板电源线 x 1

主机结构：




摄像头 固定卡扣 可调节底座



3.5mm音频口
重置键 (通电状态下长按3秒开始重置)
USB接口
HDMI 2接口
HDMI 1接口
电源接口
网线接口
扩展麦克风接口

扩展麦克风结构：

出音网布（请勿覆盖）



静音按键

状态指示灯

- 白色：工作
- 红色：静音





网线固定口


网线连接口

硅胶垫


会议平板及底座结构：



推荐挂机使用




① 旋转主机可调节底座，用前部透明固定卡扣挂住平板电视，再旋转底座稳定支撑




② 检查主机是否有晃动，调整摄像头至合适的取景范围

推荐挂机使用（适用于超薄显示面板）



① 撕下双面胶一面薄膜


② 将双面胶粘在底座正面转角上，再撕下双面胶薄膜



③ 调整主机底座，配合透明固定卡扣夹紧电视机，调整底座使双面胶粘紧电视机背面，固定主机


注意：建议主机跟电视机屏幕保持平行，避免前倾；为最大发挥双面胶粘性，安装前请清理粘合面灰尘

平放桌面




- ① 主机平放在桌面，调节顶部拨轮，调整摄像头到合适的取景范围

挂墙使用




① 按照支架孔距在墙上打孔，旋紧螺钉到膨胀管中，将挂墙支架固定到墙上




② 用挂墙支架套装自带的固定螺钉，穿过支架预留孔，旋入主机底座固定孔

扩展麦克风连接

- ① 将网线推入网线连接口




- ② 网线另一端接入F1 plus主机背面扩展麦克风接口




注意：如附赠的网线长度不够，请用户自行购买合适长度的七类线。

会议平板连接



① 会议平板通过磁吸固定在底座上



② Type C线通过底座穿线孔绕出，
固定在底座线固定槽



③ Type C线如图所示插入平板，长
按电源键3秒开机。

会议终端连接

① 连接电源



② 连接电视机/投影仪HDMI接口



③ 连接主机扩展麦克风风口




⑤ 连接WiFi绑定设备



④ 连接电源

主机设置

通过背面USB口连接键盘、鼠标等设备对主机进行设置。



立即使用

1、下载阿里巴巴钉钉APP

- 手机扫描右方二维码下载
- 应用市场搜索“钉钉”下载



2、主机通电并连接显示设备

3、配置主机

- 打开手机钉钉扫描大屏幕
配置二维码
- 按照引导完成蓝牙连接
- 将设备连接至WiFi
- 将设备绑定至目标团队



注意：1. 不支持需要web页面认证的WiFi； 2. 不支持需要证书认证的WiFi

4、绑定会议平板

-将会议平板连接WiFi，依次输入6位数字投屏码、验证码完成配对



*主机屏幕显示5位投屏码时，请检查主机网络连接是否正常和稳定



扫码查看“发起会议、加入会议、会议控制”等使用说明

钉钉，让工作学习更简单



更多详情，欢迎扫码访问钉钉官方网站：

<https://www.dingtalk.com>

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板及其组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ / T 11364的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



此标识期限指期限（十年），电子电气产品中的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

本产品符合RoHS环保要求：目前国际上尚无成熟技术可以替代或减少电子、陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量。

保修条例

在保修期内出现的非人为损坏造成的产品性能故障可以享受下列三包服务：

≤7days

自购机7日内，F1 plus视频会议终端出现产品质量问题，消费者可选择按发票价格一次性退还货款或更换同型号同规格的F1 plus视频会议终端。

≤15days

自购机15日内，F1 plus视频会议终端出现产品质量问题，消费者更换同型号同规格的F1 plus视频会议终端。

确认故障后，可选择修理、翻新或更换等方式，更换下来的坏件不退还用户。对于检测无故障产品，将原样寄回。

F1 plus视频会议终端三包期限为一年；此证不得涂改，否则视为无效凭证；此证经售机单位盖章方可有效。

非保修条例

属于下列情况（包括但不限于）不在“三包”服务范围之内：

- 无“三包”凭证或缺失有效发票或超过“三包”服务有效期的；
- 因火灾，水灾，雷击等不可抗力造成的损坏；
- 未按产品使用说明书的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- 由非钉钉授权服务者拆修造成损坏的；
- 保修凭证上的产品型号或编码与商品实物不相符合；
- 产品使用过程中正常脱色，磨损和消耗；
- 消费者自身网络原因导致产品无法使用的。

遇到上述情况，您应该向有关责任方寻求解决或者选择有偿服务。

三包凭证

客户留存

客户姓名 (先生/小姐)

联系电话

客户地址

主机型号

序列号

购机商店

商店地址

购机日期

商家联系电话

发票号码

购机单位
盖章

三包凭证

经销商留存

客户姓名 (先生/小姐)

联系电话

客户地址

主机型号

序列号

购机商店

商店地址

购机日期

商家联系电话

发票号码

购机单位
盖章



扫一扫下载“钉钉”
配置钉钉视频会议终端 F1 plus

钉钉视频会议终端 F1 plus

制造商：钉钉(中国)信息技术有限公司
地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层527室
Designed by DingTalk / Made in China (中国制造)
欢迎访问钉钉官方网站：<https://www.dingtalk.com>